



FAQ

Poniżej podajemy informacje o najczęściej pojawiających się objawach i sygnałach alarmowych mogących wystąpić podczas użytkowania zasilaczy awaryjnych ActiveJet oraz o czynnościach jakie należy wykonać aby je samodzielnie usunąć:

Po włączeniu zasilacza słyhać długi ciągły sygnał dźwiękowy a następnie krótkie regularnie sygnały co 2-3 sekundy.

SPRAWDZENIE I WYMIANA BEZPIECZNIKA

Należy wtedy sprawdzić bezpiecznik sieciowy. Jest on umieszczony w tylnej ścianie obudowy zasilacza - w gnieździe zasilającym w którym znajduje się w nim szufladka z bezpiecznikiem. Należy ją wysunąć (np. małym wkrętakiem) wyjąć bezpiecznik, sprawdzić go i ewentualnie wymienić na bezpiecznik zapasowy. Bezpiecznik zapasowy znajduje się w tej samej szufladce.

Po zaniku napięcia (lub wyjęciu wtyczki zasilającej) zasilacz po krótkim czasie wyłącza się - słaby akumulator - należy naładować baterie.

W tym celu pozostaw zasilacz włączony do sieci zasilającej na 8 do 10h. Po tym czasie zasilacz będzie pracował prawidłowo.

Podczas pracy zasilacza słyhać regularny sygnał co 2-3 sekundy, a w sieci zasilającej napięcie jest prawidłowe.

Należy wtedy sprawdzić bezpiecznik sieciowy. Jest on umieszczony w tylnej ścianie obudowy zasilacza - w gnieździe zasilającym w którym znajduje się w nim szufladka z bezpiecznikiem. Należy ją wysunąć (np. małym wkrętakiem) wyjąć bezpiecznik, sprawdzić go i ewentualnie wymienić na bezpiecznik zapasowy. Bezpiecznik zapasowy znajduje się w tej samej szufladce.

Urządzenia podłączone do zasilacza awaryjnego nie działają.

Sprawdź prawidłowość podłączenia przewodów: zasilacz- urządzenia odbiorcze. Sprawdź bezpiecznik na wejściu zasilacza. Jeśli jest przepalony dokonaj wymiany (zapasowy bezpiecznik jest w szufladce gniazda wejściowego). Sprawdź i jeśli jest zbyt duże zredukuj obciążenie zasilacza.

Alarm - włączony ciągły sygnał dźwiękowy.

Urządzenia podłączone do zasilacza mają zbyt dużą moc - sprawdź i ewentualnie zredukuj moc. Zasilacz uszkodzony zgłoś się do serwisu.

Zasilacz pracuje z akumulatora.

Sprawdź czy jest napięcie w gniazdku zasilającym, do którego podłączony jest zasilacz. Sprawdź i ewentualnie wymień bezpiecznik wejściowy zasilacza (zapasowy bezpiecznik jest w szufladce gniazda wejściowego). Sprawdź kabel zasilający.

Krótki czas pracy bateryjnej.

Sprawdź i jeśli jest zbyt duże zredukuj obciążenie zasilacza. Słabo naładowana bateria. Ładuj baterie ok 8 h.