

# Activejet®

## ASH-1201D

Niszczarka do dokumentów



<b>Napięcie wejściowe AC</b>	230 V
<b>Niszczenie spinaczy</b>	Tak
<b>Typ rozdrabniania</b>	Rozdrabnianie taśmowe
<b>Pojemność kosza</b>	25 l
<b>Okienko</b>	Tak
<b>Szerokość robocza</b>	22 cm
<b>Cykl pracy</b>	3 min
<b>Niszczenie zszywek</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak
<b>Niszczenie płyt CD</b>	Tak
<b>Bieg wsteczny</b>	Tak
<b>Poziom bezpieczeństwa (papier)</b>	P-3
<b>Prędkość niszczenia</b>	2250 mm/min
<b>Wydajność rozdrabniania</b>	12 arkuszy
<b>Niszczenie papieru</b>	Tak
<b>Niszczenie kart kredytowych</b>	Tak
<b>Rodzaj cięcia</b>	Proste cięcie
<b>Szerokość wejścia</b>	22 cm
<b>Uchwyt(y)</b>	Tak
<b>Rozmiary seri A ISO (A0... A9)</b>	A4

<b>Szerokość produktu</b>	240 mm
<b>Głębokość produktu</b>	520 mm
<b>Wysokość produktu</b>	340 mm
<b>Waga produktu</b>	7,35 kg
<b>Dodatkowe informacje</b>	Aby zachować wydajność i trwałość niszczarki, regularnie smaruj ją specjalnym olejem lub używaj papieru nasączonego olejem.
<b>Ostrzeżenia</b>	Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki.
<b>Ostrzeżenia</b>	Trzymać z dala od dzieci.
<b>Ostrzeżenia</b>	Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
<b>Wymiary ścinek</b>	5 x 38 mm
<b>Typ produktu</b>	Niszczarka do dokumentów
<b>EAN</b>	5901443108535